

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Bitte vor Gebrauch des Produktes die zusätzlichen Hinweise auf der Verpackung des Produktes lesen. Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Sorgen Sie für gute Belüftung bei Lagerung sowie Transport des Gerätes. Bei Nichtbeachten der Sicherheits-Hinweise besteht Überhitzungs-, mit Feuer- und/oder Explosionsgefahr sowie der Gefahr des Austritts gefährlicher Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermeiden Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Raucherentwöhnung.

3. Sicherheitshinweise

- Das Gerät mit eingebautem Akku darf ausschließlich mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden.
- Nehmen Sie keine Änderung an dem Gerät vor. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren Sie dieses.
- Bewahren Sie das Gerät niemals an Orten auf, die der Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bitte beachten Sie auch, dass Sie das Gerät niemals Nässe oder Feuchtigkeit (Regen, Salzwasser, oder sonstige Flüssigkeiten) aussetzen und ein feuchtes oder nasses Gerät in keinem Fall verwenden oder aufladen.
- Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer und bewahren Sie das Gerät vor Wärmequellen (Heizung, Sonneneinstrahlung oder sonstigen schädlichen Temperaturen). Dies gilt auch für das Aufladen des Gerätes.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten, die bei Beschädigung aus dem Gerät austreten. Es besteht Verletzungs-, bei Augenkontakt sogar Erblindungsgefahr: Augen nicht reiben und sofort mit klarem Wasser ausspülen. Unverzüglich einen Arzt / Notarzt kontaktieren.
- Setzen Sie das Ladekabel niemals unter Gewaltanwendung in den Ladeanschluss ein.
- Das Verschließen des Gerätes ist sehr gefährlich. Falls das Gerät verschluckt wird, sofort einen Arzt / Notarzt rufen.
- Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen, hohen Gewichtbelastungen oder sonstigen schädlichen Einwirkungen, die zu Beschädigungen des Gerätes führen kann.
- Falls Sie Störungen - wie den Austritt von Flüssigkeiten, Verfärbungen, Verformungen, Überhitzung oder Geräuschentwicklung, besonders während des Gebrauchs oder des Ladevorgangs - feststellen, nehmen Sie sofort einen sicheren Abstand zu dem Gerät ein.
- Halten Sie das beschädigte Gerät fern von Feuer oder Wärmequellen, eventuell ausgetretene Flüssigkeit kann sich entzünden.
- Falls ausgetretene Flüssigkeiten auf die Haut oder die Kleidung gelangen, spülen Sie diese Stellen sofort mit kaltem, klarem Wasser ab. Konsultieren Sie einen Arzt.
- Falls der Ladevorgang nicht in der vorgeschriebenen Zeit abgeschlossen ist, muss dieser abgebrochen werden.
- Laden Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 10°C und 40°C.
- Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufgeladen oder nur schwach geladen und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät auch nach längerem Nichtgebrauch erneut vollständig auf.
- Durch das Laden und Entladen des Gerätes verringert sich die Akkuleistung.
- Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern und transportieren Sie das Gerät niemals zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.

4. Entsorgung:

Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Entsorgungsbetrieb.

5. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht empfohlen. Dieses Produkt ist nicht geeignet für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Alkohol-Berührung. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenerkrankung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Lufnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unter Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unserer Produkte haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Dauerwärm zu Hyperglykämie oder Glukoseurie führen. Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind nicht geeignet für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h-Telefon: 030-19240)

6. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

7. Angaben zur suchtsüchtigen Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin, einen Stoff, der stark abhängig macht.“

8. Angaben zu toxiskologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxiskologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

9. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Altgeräte- / Batterieentsorgung Batteriegesetz (BattG)

Als Endnutzer sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen. Diese dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind in dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückzugeben. Alternativ können Sie Altakkus, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder gelüht haben, unentgeltlich an unseren Versandlager (EX-Trade GmbH & Co. KG Kreuzböcker-Ring 2, 63814 Mainaschaff) zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzböcker-Ring 2, 63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836

Stand: 15.07.2024

VOOPOO: DRAG 6 MOD ARTNR.: 27701

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG:

- 1x VooPoo Drag 6 Akkuträger
- 1x USB-C Kabel
- 1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Drag 6 Mod:

Abmessungen (Mod):	96,9x51,4x28,6mm	Akku:	4400mAh
Leistungsbereich:	5-220W	Fassungsvermögen:	5ml
Ladestrom:	5V / 3A	Widerstandsbereich:	0,05 - 3,0Ω
Spannung:	3,2-4,35V		

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.**
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.**
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.**
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.**
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).**
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.**
- Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max 3A und einer Spannungsausgabe von maximal 5V.**
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.**
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.**
- Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbildung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungsprodukten kommen.**
- Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen**

EX-Trade SMB®   Stand: 15.07.2024

VOOPOO Drag 6 Mod

1

VOOPOO *Herstellerangaben

Drag 6 Mod

2

- und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.**
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.**

3. AUFBAU- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT

Gewindeanschluss

Einstellungsrad

Feuertaste

Display

USB-C Anschluss

DISPLAYANZEIGE

Sperrsymbol

Akkustand

Leistung

Zugzeit

Modus

Widerstand

Zuganzahl

SMART | RBA | TC-TCR



SCHUTZFUNKTIONEN UND SIGNALE

Signal	(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen
	Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.

Signal	(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen
	Kurzschluss-schutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Verdampfer (-kopf).
	Entladeschutz	⇒ Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Akkustand zu niedrig ist. ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.
	Kein Tank verbunden	⇒ Der Tank wurde nicht richtig verbunden. ➢ Überprüfen Sie den Tank.
	Überhitzungs-schutz	⇒ Die Gerätetemperatur ist zu hoch. ➢ Lassen Sie das Gerät abkühlen.
	Maximale Leistungs-ausgabe	⇒ Die maximale Leistungsausgabe ist erreicht. ⇒ Das Gerät stoppt den Betrieb.
	Sperrsymbol	➢ Das Display zeigt an, wenn das Gerät gesperrt bzw. entsperrt wurde.

MODUS-ÜBERSICHT

Leistungsmodus (Power):

- Der „Leistungsmodus“ oder auch „Power-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; die Spannung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.
- Das Gerät besitzt verschiedene Leistungsmodi:
 - „SMART“ - Intelligente Leistungsausgabe für PnP Verdampferköpfe.
 - „RBA“ - benutzerdefinierte Leistungsausgabe 5-220W.

Temperaturkontrollmodus (TC-Ni/-Ti/-SS):

- Der „Temp Mode“ oder auch „TC -Ni/-Ti/-SS-Mode“ ist ein Temperaturkontrollmodus.
- Über die Steuereinheit definieren Sie dabei die Temperatur des Verdampferkopfes, die auf den Verdampferkopf abgegebene Spannung und Leistung wird entsprechend reguliert.
- Der Temperaturmodus kann nur im Subohm-Bereich verwendet werden und es werden spezielle Verdampferköpfe bzw. Drahtmaterialien vorausgesetzt (z.B.: Titan, Nickel, Edelstahl).
- Das Gerät stellt verschiedene Temperaturkontrollmodi zur Verfügung:
 - TC-Modus:** TC-Modi sind auf bestimmte Drahtarten vordefinierte Temperaturkontrollmodi, für die Sie eine über die gesamte Zugdauer konstante Temperatur einstellen können. Das Gerät bietet diese als TC-Ni (speziell für Nickeldrähte), TC-Ti (speziell für Titandrähte) und TC-SS (speziell für Edelstahldrähte) an.

4. INBETRIEBNAHME

Akku aufladen:

-  Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 3A und einer Spannungsausgabe von maximal 5V.
- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

5. BETRIEB

Gerät ein- und ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät auszuschalten.

Menü aufrufen:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um in das Menü zu gelangen.
- Drehen Sie das Einstellungsrad, um in dem Menü zu navigieren.
- Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Modi einstellen:

- Wählen Sie in dem Menü „Mode“.
- Navigieren Sie mit dem Einstellungsrad zu dem gewünschten Modi und bestätigen Sie diesen mit der Feuertaste.
 - SMART
 - RBA
 - TC

VOOPOO

Drag 6 Mod

5

Leistung einstellen:

- Drücken Sie das Einstellungsrad, um die Leistung nach Ihren Wünschen zu erhöhen bzw. zu verringern.
- ⇨ Drehen Sie mit dem Uhrzeigersinn, um die Leistung zu erhöhen.
- ⇨ Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Leistung zu verringern.

Temperaturkontrollmodus einstellen wechsel zwischen °C und °F:

- Drücken Sie die Feuertaste 2 Mal schnell hintereinander, um zwischen °C und °F zu wechseln.

Temperatur einstellen:

- Drücken Sie das Einstellungsrad, um die Temperatur nach Ihren Wünschen zu erhöhen bzw. zu verringern.
- ⇨ Drehen Sie mit dem Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen.
- ⇨ Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu verringern.

Theme wählen:

- Wählen Sie in dem Menü „THEME“.
- Wählen Sie über das Einstellungsrad und der Feuertaste ihr gewünschtes Design aus.

Animation wählen:

- Wählen Sie in dem Menü „ANIMATION“.
- Wählen Sie über das Einstellungsrad und der Feuertaste ihr gewünschtes Design aus.

Sperrmethode wählen:

- ⇨ Das Gerät besitzt 3 Möglichkeiten, das Gerät zu (ent-)sperrern:
 - TOUCH LOCK ((ent-)sperrern über Fingertippen)
 - BUTTON LOCK ((ent-)sperrern über Feuertaste)
 - UNLOCK (das Gerät ist immer entsperrt)
- Wählen Sie über das Einstellungsrad und der Feuertaste ihre gewünschte Sperrmethode aus.

Zuganzahl zurücksetzen:

- Wählen Sie in dem Menü „PUFF RESET“.
- ⇨ Die Zuganzahl wird zurückgesetzt.

Menü verlassen:

- Wählen Sie in dem Menü „EXIT“.
- ⇨ Sie gelangen zurück zum Startbildschirm.

6. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

VOOPOO

Drag 6 Mod

6

7. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

8. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:
27702_Vooppoo_U-FORCE X Tank 2

VOOPOO

Drag 6 Mod

7