

Liquid einfüllen:




Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.



- Achten Sie stets darauf, dass der Tank ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.
- Lassen Sie den befüllten Tank mit einem neuen Verdampferkopf für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.
- Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Hände gelangt, ansonsten waschen Sie Ihre Hände gründlich ab.

- Ziehen Sie den Pod aus dem Akkuträger.
- Öffnen Sie die Silikonabdeckung an der Seite des Pods.
- Füllen Sie das Liquid in die Einfüllöffnung in den Pod.
- Schließen Sie die Silikonabdeckung des Pods.
- Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.



Akku aufladen:



- Verwenden Sie bei Wandaufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2A und einer Spannungsausgabe von max. 5 V.

- Verbinden Sie das Gerät über ein USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen Netzadapter mit dem Stromnetz.

5. BETRIEB

Gerät (ein-)ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät (ein-)auszuschalten.

Leistung einstellen:

- Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um in die Leistungseinstellung zu gelangen.
- Drücken Sie die Feuertaste erneut, um die Leistung individuell einzustellen.

Gerätemenü aufrufen:

- Drücken Sie die Feuertaste 2 Mal schnell hintereinander, um in das Gerätemenü zu gelangen.
- Drücken Sie die Feuertaste erneut, um zu navigieren.
- Drücken und halten Sie die Feuertaste, um das gewählte Untermenü zu bestätigen.
- Navigieren Sie erneut mithilfe der Feuertaste durch das Untermenü und bestätigen Sie ihre Eingaben.
- ⇒ Navigieren Sie zu „EXIT“, um das Gerätemenü zu verlassen.

Dampfen:

- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.
- Alternativ: Dampfen Sie über Zugautomatik, sofern diese aktiviert wurde.

6. REINIGUNG

Komponenten reinigen:



- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit und Positionierung der Dichtungsringe.

- Reinigen Sie von Zeit zu Zeit die Verbindung zwischen Akkuträger und Pod mit einem trockenem Tuch oder Wattestäbchen, um Kondensation zu vermeiden.



7. INSTANDHALTUNG



- Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Pod vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten.

Pod wechseln:



- Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Pod austauschen.



- Warten Sie mit dem Austauschen nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Lassen Sie nach dem Wechsel des Pods den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- Ziehen Sie den Pod aus dem Akkuträger.
- Stecken Sie den neuen Pod in den Akkuträger

8. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.

- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

9. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

10. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können für das Produkt von SMB® erworben werden:

- 214901vp2_Aspire_Pixo Pod 0,4Ω
- 27557vp2_Aspire_Pixo Pod 0,6Ω
- 27558vp2_Aspire_Pixo Pod 1,0Ω
- 27559vp2_Aspire_Pixo Pod 1,2Ω