

7. INSTANDHALTUNG



- Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger abschrauben oder Sie den Akkuträger ausschalten.

Dichtungsring austauschen:



- Dichtungsringe dienen der Abdichtung des Verdampfers.
- Wenn Sie feststellen, dass Liquid oder Feuchtigkeit aus dem Verdampfer austritt, können spröde Dichtungsringe die Ursache darstellen, die ausgetauscht werden müssen.

- Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.
- Ziehen Sie den Dichtungsring, den Sie austauschen wollen, von dem Produkt ab.
- Nehmen Sie sich den dazu passenden Dichtungsring aus der Ersatzteillpackung heraus.
- Befeuchten Sie den neuen Dichtungsring mit ein wenig Liquid.
- Positionieren Sie den neuen Dichtungsring auf dem Produkt und achten Sie darauf, dass dieser fest sitzt.
- Setzen Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Verdampfer zusammensetzen“ beschrieben, zusammen.

Verdampferkopf wechseln:



- Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Verdampferkopf austauschen.



- Wechseln Sie den Verdampferkopf bestenfalls nur dann, wenn der Tank leer ist und drehen Sie den Verdampfer auf den Kopf.
- Lassen Sie nach dem Wechsel des Verdampferkopfes den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- Drehen Sie den Verdampfer auf den Kopf.
- Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Basis von dem Tank ab.
- Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn den gebrauchten Verdampferkopf aus der Basis heraus.
- Bereiten Sie einen neuen Verdampferkopf vor, indem Sie die Watte mit Liquid befeuchten, bis diese gleichmäßig glänzt.
- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn den neuen Verdampferkopf in die Basis.
- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die Basis auf den Tank.

Glas austauschen:



- Sollte das Glas gebrochen sein, können sich Glassplitter in dem Tank und dem Verdampferkopf befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein und reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und tauschen Sie die Dichtungsringe und den Verdampferkopf aus.

- Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Basis von dem Tank ab.
- Ziehen Sie mit leichten Drehbewegungen den Glastank von der Basis oder den anderen Verdampferkomponenten ab.
- Reinigen Sie alle Komponenten gründlich.
- Setzen Sie einen neuen Glastank, einen neuen Verdampferkopf und neue Dichtungsringe entsprechend der Instandhaltungsanweisungen ein.
- Setzen Sie den Verdampfer, wie unter „Kit zusammensetzen“ beschrieben, zusammen.

8. LAGERUNG

- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf bzw. die Watte und reinigen Sie den Verdampfer.
- Bewahren Sie den Verdampfer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Verdampfers.
- Lagern Sie den Verdampfer sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie den Verdampfer nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

9. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

10. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:

- Kompatibel mit Aspire Nautilus Verdampferköpfen, Nautilus 2, Nautilus 2S und Triton Mini Verdampferköpfen