

6. REINIGUNG	
Komponenten reinigen:	
 • <i>Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.</i> • <i>Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit und Positionierung der Dichtungsringe.</i>	
➤ Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.	
➤ Reinigen Sie die Komponenten (nicht den Verdampferkopf) mit warmem Wasser oder in einem Ultraschallbad.	
➤ Trocknen Sie die Komponenten gründlich, bevor Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Kit zusammensetzen“ beschrieben, zusammensetzen.	
7. INSTANDHALTUNG	
 • <i>Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.</i> • <i>Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger abschrauben oder Sie den Akkuträger ausschalten.</i>	
Dichtungsring austauschen:	
 • <i>Dichtungsringe dienen der Abdichtung des Verdampfers.</i> • <i>Wenn Sie feststellen, dass Liquid oder Feuchtigkeit aus dem Verdampfer austritt, können spröde Dichtungsringe die Ursache darstellen, die ausgetauscht werden müssen.</i>	
➤ Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.	
➤ Ziehen Sie den Dichtungsring, den Sie austauschen wollen, von dem Produkt ab.	
➤ Nehmen Sie sich den dazu passenden Dichtungsring aus der Ersatzteilpackung heraus.	
➤ Befeuchten Sie den neuen Dichtungsring mit ein wenig Liquid.	
➤ Positionieren Sie den neuen Dichtungsring auf dem Produkt und achten Sie darauf, dass dieser fest sitzt.	
➤ Setzen Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Kit zusammensetzen“ beschrieben, zusammen.	
Verdampferkopf wechseln:	
 • <i>Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Verdampferkopf austauschen.</i>	
 • <i>Wechseln Sie den Verdampferkopf bestenfalls nur dann, wenn der Tank leer ist und drehen Sie den Verdampfer auf den Kopf.</i> • <i>Lassen Sie nach dem Wechsel des Verdampferkopfes den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.</i>	

➤ Drehen Sie den Verdampfer auf den Kopf.	
➤ Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Basis von dem Tank ab.	
➤ Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn den gebrauchten Verdampferkopf aus der Basis heraus.	
➤ Bereiten Sie einen neuen Verdampferkopf vor, indem Sie die Watte mit Liquid befeuchten, bis diese gleichmäßig glänzt.	
➤ Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn den neuen Verdampferkopf in die Basis.	
➤ Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die Basis auf den Tank.	
Glas austauschen:	
 • <i>Sollte das Glas gebrochen sein, können sich Glassplitter in dem Tank und dem Verdampferkopf befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein und reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und tauschen Sie die Dichtungsringe und den Verdampferkopf aus.</i>	
➤ Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Basis von dem Tank ab.	
➤ Ziehen Sie mit leichten Drehbewegungen den Glastank von der Basis oder den anderen Verdampferkomponenten ab.	
➤ Reinigen Sie alle Komponenten gründlich.	
➤ Setzen Sie einen neuen Glastank, einen neuen Verdampferkopf und neue Dichtungsringe entsprechend der Instandhaltungsanweisungen ein.	
➤ Setzen Sie den Verdampfer, wie unter „Kit zusammensetzen“ beschrieben, zusammen.	
Akkuzelle aufladen:	
 • <i>Von einer internen Aufladung wird generell abgeraten. Es wird empfohlen die Akkuzellen primär in entsprechenden Akkuladegeräten aufzuladen.</i> • <i>Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2,0 A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.</i>	

Externe Aufladung:	
➤ Drehen Sie die Akkuabdeckung von dem Gerät auf.	
➤ Entnehmen Sie die Akkuzelle.	
➤ Folgen Sie den Anweisungen des verwendeten Ladegeräts, um die Akkuzelle aufzuladen.	

Interne Aufladung:	
➤ Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.	

8. LAGERUNG	
• Wenn Sie den Akkuträger von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie ihn aus und entnehmen Sie die Akkuzellen. • Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer. • Entsprechend der Industriestandards und -normen verlieren Akkuzellen bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% ihrer Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, Akkuzellen mindestens einmal im Quartal aufzuladen. • Lagern und transportieren Sie die Akkuzellen immer in dafür vorgesehenen Akku-Schutzhüllen.	

• Bewahren Sie die Produkte und die Akkuzellen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. • Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte. • Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit. • Lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung. • Benutzen Sie spätestens nach einem halben Jahr neue Akkuzellen und entsorgen Sie die alten Akkuzellen ordnungsgemäß, um eine sichere Verwendung des Gerätes zu gewährleisten. • Wir empfehlen generell Akkuzellen von namhaften Herstellern, wie beispielsweise ENERCIg, zu verwenden.	
9. ENTSORGUNG	
 • Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden. • Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.	
10. ERSATZTEILLISTE	
Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden: • Kompatibel mit Aspire Nautilus Verdampferköpfen, Nautilus 2, Nautilus 2S und Triton Mini Verdampferköpfen	