

GEEK BAR — SPARK SERIES —  GEBRAUCHSINFORMATION	Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung: Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, da es wichtige Informationen enthält, die Sie möglicherweise erneut benötigen. Stellen Sie stets sicher, dass der Behälter vollständig verschlossen und aufrecht steht. Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 15-30 °C und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung. Nicht kühlen, einfrieren, erhitzen oder über 30 °C lagern. Gegenanzeigen: Folgende Personengruppen dürfen dieses Produkt nicht verwenden: Kinder und Jugendliche, Schwangere und Stillende, Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten gegen die Inhaltsstoffe oder deren Bestandteile, Personen mit Diabetes, Personen mit	Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Personen mit Erkrankungen der Atemwege, Personen mit Gefäßerkrankungen, Personen mit Erkrankungen der Niere oder der Leber und Personen mit Schlaganfällen. Warnhinweise für Risikogruppen: Die Vorgefüllte Pods enthalten Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Haut-/Augenkontakt mit dem E-Liquid vermeiden. Anwendung für Nichtraucher nicht empfohlen. Die Abgabe an sowie die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt muss von Kindern und Jugendlichen ferngehalten werden!	PRODUKTMERKMALE 	ANWENDUNG Setzen Sie ein vollgeladenes Pod ein – das Gerät passt die Leistung automatisch für die beste Nutzung an. OPTION 1: Vorgefülltes Pod 	OPTION 2: Nachfüllbares Pod 		REINIGUNG DES GERÄTS  Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit: Propylen glykol: Kann bei Personen, die mit
Disulfiram oder Metronidazol behandelt werden, unerwünschte Wirkungen hervorrufen. Allergische Reaktionen können bei Personen mit einer Vorgeschichte von Atopie, kindlichem Ekzem oder Rhinitis (Heuschnupfen) auftreten. Laktatazidose kann auftreten, wenn große Mengen Propylen glykol von Kindern, Schwangeren oder Personen mit Leber- oder Niereninsuffizienz aufgenommen werden. Glycerin: Das Risiko einer Dehydratation ist bei älteren oder bereits dehydrierten Personen erhöht. Bei Personen mit Diabetes ist Vorsicht geboten, da verstoffwechseltes Glycerin leichte Hyperglykämie oder Glukoseurie verursachen kann. Erstnutzer von E-Zigaretten können Reizungen im Mund, trockenen Hals oder Husten erleben. Treten die Symptome länger als 48 Stunden auf oder werden schwerwiegend, suchen Sie einen Allgemeinarzt auf und berichten Sie den Vorfall gemäß den Anweisungen unter „Meldung von	Nebenwirkungen“. Nikotinentzug kann auftreten, wenn die Nikotindosis nicht ausreicht, um das Verlangen zu stillen. Dies kann Reizbarkeit, Aggression, Niedergeschlagenheit, Angst, Unruhe, Konzentrationsschwäche, gestörten Appetit, Rauchverlangen, gestörten Schlaf oder eine Senkung der Herzfrequenz umfassen. Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie aufgrund der Nutzung dieses Produkts Nebenwirkungen feststellen, benachrichtigen Sie bitte die Nummer des Giftinformationszentrums. Sie können auch eine Sicherheitsmeldung bei der zuständigen Behörde Ihres Landes einreichen. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung und zu toxiskologischen Daten: Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht, und wird daher Nicht-Raucher nicht empfohlen. Kein anderer Bestandteil des Produkts ist bekanntermaßen süchtig machend.	Dieses Produkt enthält Nikotin, das toxische Wirkungen hervorrufen kann, insbesondere bei oraler Aufnahme bei Säuglingen oder Kindern. Nicht trinken! Bei Verschlucken sofort mit dieser Gebrauchsinformation einen Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt sofort mit kaltem Wasser 10-15 Minuten abspülen. Elektro- und Elektronikgeräte Entsorgung [Informationen für private Haushalte: Hersteller/Importeur-Informationen gemäß § 18, Absatz 4 ElektroG (neu). Das Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt. 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten	Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabestellen. 2. Batterien und Akkus ACHTUNG! Die Entnahme des eingebauten Akkumulators sollte nur durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen! Bei unsachgemäßer Entnahme und Beschädigung des Akkumulators besteht die Gefahr von Personen- oder Sachschäden aufgrund von Feuer, Überhitzung oder Explosion! Verbaute Akku (GEEKBAR-Basisgerät): Li-Ion 13450, 3.85 V, 800 mAh, 3.1kWh 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind	Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.	Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätart. 4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig	abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Autorisierter europäischer Vertreter Firmenname: GREENFUN FRANCE Adresse: 34 AV DES CHAMPS-ÉLYSÉES, 75008 PARIS, FRANKREICH Telefon: 0044 20 8432 3088 E-Mail: support@greekvape.com Importeur: INNOCFUSION VERTRIEB GMBH Adresse: Großdüren 22 40721 Hildern, Deutschland Telefon: +49 202 69624806 E-Mail: service@innocfusion-gruppe.de Guangdong Qisitech Co., Ltd. Adresse: Raum 201, Gebäude 3, Nr. 36, Fusing Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong, China. Dieses Produkt darf nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern sollte an die zuständige Sammelstelle zur Wiederverwertung von Elektrogeräten übergeben werden.	KINDER SICHERUNG: Ziehen Sie innerhalb von 2 Sekunden 3-mal kurz hintereinander, um die Kindersicherung zu aktivieren (deaktivieren). Achtung: Bitte vor dem erstmaligen Gebrauch die Kindersicherung wie oben beschrieben deaktivieren. 