

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Bitte vor Gebrauch des Produktes die zusätzlichen Hinweise auf der Verpackung des Produktes lesen. Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, die es sonst beschädigt werden können. Sorgen Sie für gute Belüftung bei Lagerung sowie Transport des Gerätes. Bei Nichtbenutzen der Sicherheits-hinweise besteht Überhitzungs-, mit Feuer- und / oder Explosionsgefahr sowie der Gefahr des Austritts gefährlicher Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.
2. Gegenanzeigen

Sie Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und ver-mischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit anderen Inhaltsstoffen der Flüssig-keiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Raucherentwöhnung.
3. Sicherheitshinweise

- Das Gerät mit eingebautem Akku darf ausschließlich mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden.
 - Nehmen Sie keine Änderung an dem Gerät vor. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren Sie dieses.
 - Bewahren Sie das Gerät niemals an Orten auf, die der Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bitte beachten Sie auch, dass Sie das Gerät niemals Nässe oder Feuchtigkeit (Regen, Salzwasser, oder sonstige Flüssigkeiten) aussetzen und ein feuchtes oder nasses Gerät in keinem Fall verwenden oder aufladen.
 - Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer und bewahren Sie das Gerät vor Wärmequellen (Heizung, Sonneneinstrahlung oder sonstigen hohen Temperaturen). Dies gilt auch für das Aufladen des Gerätes.
 - Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten, die bei Beschädigung aus dem Gerät austreten. Es besteht Verletzungs-, bei Augenkontakt sogar Erblindungsgefahr. Augen nicht reiben und sofort mit klarem Wasser ausspülen. Unverzüglich einen Arzt / Notarzt kontaktieren.
 - Setzen Sie das Ladekabel niemals unter Gewaltanwendung in den Ladeanschluss ein.
 - Das Verschütten des Gerätes ist sehr gefährlich. Falls das Gerät verschüttet wird, sofort einen Arzt / Notarzt rufen.
 - Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen, hohen Gewichtsbelastungen oder sonstigen schädlichen Einwirkungen, die zu Beschädigungen des Gerätes führen kann.
 - Falls Sie Störungen – wie den Austritt von Flüssigkeiten, Verfärbungen, Verformungen, Überhitzung oder Geruchsentwicklung, besonders während des Gebrauchs oder des Ladevorgangs - feststellen, nehmen Sie sofort einen sicheren Abstand zu dem Gerät ein.
 - Halten Sie das beschädigte Gerät fern von Feuer oder Wärmequellen, eventuell ausgeleimte Flüssigkeit kann sich entzünden.
 - Lassen Sie das Gerät beim Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt.
 - Falls ausgelaufene Flüssigkeiten auf die Haut oder die Kleidung gelangen, spülen Sie diese Stellen sofort mit kaltem, klarem Wasser ab. Konsultieren Sie einen Arzt.
 - Falls der Ladevorgang nicht abgeschlossen ist, muss dieser abgebrochen werden.
 - Laden Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 10°C und 40°C.
 - Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufgeladen oder nur schwach geladen und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät nach längerem Nichtgebrauch erneut vollständig auf.
 - Durch das Laden und Entladen des Gerätes verringert sich die Akkuleistung.
 - Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern und transportieren Sie das Gerät niemals zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
4. Entsorgung:

Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.
5. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht empfohlen. Dieses Produkt ist nicht geeignet für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholkonsum und Epilepsie. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenerkrankung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Lufthnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glukosurie führen. Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind nicht geeignet für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschüttet wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-192404)
6. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).
7. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin; einen Stoff, der stark abhängig macht.“
8. Angaben zu toxikologischen Daten

Die Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.
9. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Website: www.ex-trade.net
- Altgeräte- / Batterieentsorgung

Hinweise zur Batterieentsorgung Batteriegesetz (BattG)

Als Endnutzer sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen.

Diese dürfen nicht über den Hausmüll gegeben werden, sondern sind in dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückzugeben. Alternativ können Sie Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (EX-Trade GmbH & Co. KG Kreuzacker-Ring 2, 63814 Mainaschaff) zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

Altgeräteentsorgungsnummer

WEEE-Reg-Nr. DE 54367836
- Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzacker-Ring 2, 63814 Mainaschaff, Deutschland

e-Mail: info@ex-trade.net

www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0

Fax: +49 (0)6021 / 58406-19

WEEE-Nr.: DE 54367836
- Stand: 15.07.2024

1

EX-Trade

GmbH & Co. KG

SMB®

CE

DA ONE

Da One Rico

1

- EX-Trade

GmbH & Co. KG
- 1

- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
 - Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.
 - Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampfer stark erhitzen; geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
 - Wechseln Sie gegebenenfalls den Pod, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.
 - Reinigen Sie den Verdampfer regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.
 - Bricht der Pod, können sich Splitter in dem Tank befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und wechseln Sie den Pod.
 - Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuscentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
 - Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbe-handlung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungs-produkten kommen.
 - Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.
 - Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.
 - Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbenes Liquid und verdampfen Sie keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten.
 - Trennen Sie bei Flugreisen Verdampfer und Akkuträger, durch Druckunter-schiede ist es möglich, dass das Liquid ausläuft und in den Akkuträger gelangt. Kurzschlussgefahr

3. AUFBAU- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT

Mundstück

Pod

Luftzufuhröffnung

Feuertaste

LED-Anzeige

USB-C Anschluss (Unterseite)

Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

3

DA ONE: RICO KIT

ARTNR.: 215952

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG:

- 1x Da One Rico Kit
- 1x Da One R Pod 0,8Ω
- 1x Da One Filter
- 1x Da One Mundstück
- 1x Lanyard
- 1x USB-C Kabel
- 1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Da One Rico Kit:

Abmessungen:	75,7x39x23mm	Akkukapazität:	1350mAh
Gewicht:	37g	Fassungsvermögen:	2ml (Pod)
Ladestrom:	5V / 1,5A		

Da One R Pod:

Widerstand¹:	0,8Ω / 1,0Ω	Geeignete Dampfart²:	MTL³
Leistungsbereich¹²:	0,8Ω (15W)		

¹ Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Verdampferkopf.

² Empfehlung

³ Backendampfen: Mit einem sanften Zug den Dampf erst in den Mund ziehen und dann in die Lunge inhalieren.

2. SICHERHEITSHINWEISE

- !

- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
 - Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Pod und reinigen Sie den Verdampfer.
 - Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuch-tigkeit.
 - Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
 - Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis. +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
 - Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
 - Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
 - Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 1,5A und einer Spannungsausgabe von max. 5V.

DA ONE

Da One Rico

Herstellangaben

2

SCHUTZFUNKTIONEN UND SIGNALE

(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen
Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Leistungsausgabe länger als 8 Sekunden andauert, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe. ⇒ Die LED blinkt 5 mal.
Kurzschluss-schutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten, die LED blinkt 3 mal rot und schaltet sich aus. ➢ Überprüfen Sie Ihren Pod und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.
Niedriger Widerstand	⇒ Der Widerstand ist zu niedrig, die LED blinkt 3 mal rot und schaltet sich aus. ➢ Überprüfen Sie Ihren Pod und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.
Entladeschutz	⇒ Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Akkustand zu niedrig ist, die LED blinkt 10 mal rot. ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.
Pod getrennt	⇒ Der Pod wurde getrennt oder nicht erkannt. ⇒ Das Gerät blinkt 8 mal rot

AKKUSTANDSANZEIGEN

Akkustand	LED-Anzeige
100-70%	Weiß
70-30%	Blau
30-0%	rot

4. INBETRIEBNAHME

Akku aufladen:

- !

Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 1,5 A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.
- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

⇒ Während des Ladevorgangs zeigen die LED-Anzeigen den aktuellen Ladestatus an.

Liquid einfüllen:



- Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.



- Achten Sie stets darauf, dass der Pod ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf die Kontakte gelangt.
- Lassen Sie den befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- Öffnen Sie die seitliche Silikonabdeckung des Pods.
- Füllen Sie Liquid durch die Öffnung in den Pod.
- Schließen Sie die Silikonabdeckung des Pods.
- Stecken Sie den Pod in den Pen.
- ⇒ Wiederholen Sie die Schritte, wenn der Pod leer ist.



Kit zusammensetzen:

- Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.

5. BETRIEB

Dampfen:



- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampfenwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.

- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.

Gerät (ein-)ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät (ein-)ausschalten.

Feuertaste (ent-)sperrern:

- Drücken Sie die Feuertaste 4 Mal schnell hintereinander, um die Feuertaste zu (ent-)sperrern.
- ⇒ Sie können weiterhin dampfen.

Leistungsausgabe ändern:

- Drücken Sie die Feuertaste 2 Mal schnell hintereinander, um die Leistungsausgabe anzupassen:
- ⇒ Die LED-Anzeige zeigt den aktuellen Modus:
 - Starke Leistungsausgabe: Weiße LED
 - Normale Leistungsausgabe: Blaue LED
 - Schwache Leistungsausgabe: Rote LED

9. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:

29756vp5_Da One_MK Drip Tip Set 5 Farben
29619vp5_Da One_R Drip Tip Set 5 Farben
29618vp20_Da One_R Filter Cherry Blossom
29617vp20_Da One_R Filter Galaxy Blue
29609vp20_Da One_R Filter Classic
29608vp20_Da One_R Filter All Black
29782vp3_Da One_R Pod 1,0Ω
29781vp3_Da One_R Pod 0,8Ω

6. INSTANDHALTUNG



- Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Pod vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten.

Pod wechseln:



- Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Pod austauschen.



- Wechseln Sie den Pod bestenfalls nur dann, wenn der Pod leer ist.
- Lassen Sie nach dem Wechsel des Pods den erstmals befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- Ziehen Sie den Pod aus dem Akkuträger.
- Stecken Sie den neuen Pod passend in den Akkuträger.

7. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

8. ENTSORGUNG

- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

