Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung
Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen
Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Rauchentwöhnung.

3. Warnhinweise
Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen.
Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholkranke und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen.
Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit
- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung
Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht."

6. Angaben zu toxikologischen Daten
Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produkts erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt
Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2,
63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 /58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836

Stand: 28.03.2019

VOOPOO: DRAG X3 CLASSIC KIT
ARTNR.: 216889

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG:
1x Voopoo Drag X3 Classic Mod
1x Voopoo PnP X DTL Leerpod
1x Voopoo PnP X 0,15Ω Verdampferkopf
1x Voopoo PnP X 0,3Ω Verdampferkopf
1x USB-C Kabel
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*
Drag X3 Kit:

Abmessungen:	132,7x34,2x27,8mm	**Akkuzelle:**	1x 18650/21700
Leistungsbereich:	5-80W	**Fassungsvermögen:**	5ml (Pod)
Akkuspannung:	3,2-4,2V	**Widerstandsbereich:**	0,15-3,0Ω
Ladestrom:	5V / 2A		

Verdampferköpfe:

	PnP X 0,3Ω Verdampferkopf	**PnP X 0,15Ω Verdampferkopf**
Widerstand[1]:	0,3Ω	0,15Ω
Leistungsbereich[1,2]:	32-40W	60-80W
Dampfart[2]:	DL[3]	DL[3]

[1] Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Verdampferkopf.
[2] Empfehlungen
[3] Subohmdampfen: Mit einem starken Zug den Dampf direkt in die Lunge inhalieren.

2. SICHERHEITSHINWEISE

- *Wenn der Akkuträger nicht in Nutzung ist, schalten Sie ihn aus und entnehmen Sie die Akkuzelle(n).*
- *Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.*
- *Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.*
- *Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampfer stark erhitzen; geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.*
- *Wechseln Sie gegebenenfalls den Verdampferkopf, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.*
- *Reinigen Sie das Mundstück regelmäßig, da sich darin Kondensat absetzen kann.*
- *Bricht das Glas, können sich Glassplitter in dem Tank befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und wechseln Sie den Verdampferkopf und die Dichtungsringe.*
- *Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.*
- *Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.*
- *Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.*
- *Schützen Sie die Produkte vor Hitze und offenem Feuer. Werfen Sie die Produkte niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).*
- *Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2,0A und einer Spannungsausgabe von max. 5V.*
- *Bauen Sie den Akkuträger nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.*
- *Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Akkuträger ein.*
- *Achten Sie darauf, dass die Akkuzelle(n), die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte (erhalten Sie bei Ihrem Shop vor Ort) entsprechen.*
- *Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzelle(n) über entsprechende Schutzelektronik verfügen und die notwendige Leistung erbringen können.*
- *Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.*
- *Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbenes Liquid und verdampfen Sie keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten.*
- *Trennen Sie bei Flugreisen Verdampfer und Akkuträger, durch Druckunterschiede ist es möglich, dass das Liquid ausläuft und in den Akkuträger gelangt. Kurzschlussgefahr*

3. AUFBAU- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT



DISPLAYANZEIGE



SCHUTZFUNKTIONEN UND SIGNALE

Signal	(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen
TIME OUT	Feuerzeitschutz	⇨ Wenn die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.
ATOMIZER SHORT	Kurzschluss-schutz	⇨ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Verdampfer (-kopf).

Signal	(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen
CHECK BATTERY	Entladeschutz	⇨ Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Akkustand zu niedrig ist. ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.
Check Atomizer	Kein Pod verbunden	⇨ Der Pod/Verdampferkopf wurde nicht richtig verbunden. ➢ Überprüfen Sie den Pod/Verdampferkopf.
TEMP HIGH	Überhitzungs-schutz	⇨ Die Gerätetemperatur ist zu hoch. ➢ Lassen Sie das Gerät abkühlen.
LOW POWER	Niedriger Akkustand	⇨ Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Akkustand zu niedrig ist. ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.

MODUS-ÜBERSICHT

Leistungsmodus (Power):

- Der „Leistungsmodus" oder auch „Power-Modus" ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; die Spannung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.

4. INBETRIEBNAHME

Akkuzellen einlegen:

- *Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte entsprechen.*
- *Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung erbringen können.*
- *Akkus die gemeinsam betrieben werden, müssen vom selben Hersteller, vom selben Typ und „verheiratet" sein, also die gleiche Anzahl Lade- und Entladezyklen haben und bestenfalls nur in dem selben Gerät betrieben werden.*

⇨ Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich die Akkuabdeckung.

➢ Ziehen Sie die Akkuabdeckung des Gerätes weg, um das Gerät zu öffnen.

➢ Legen Sie 1x 21700 Akkuzelle oder 1x 18650 Akkuzelle mit 18650 Akkuzellenadapter gemäß der Pol-Markierungen in das Akkufach ein.

➢ Stecken Sie die Akkuabdeckung zurück auf das Gerät.



Kit zusammensetzen:

- *Achten Sie darauf, dass Sie die Gewinde nicht überdrehen oder verkanten.*

➢ Befeuchten Sie den Verdampferkopf bis die Watte gleichmäßig glänzt.

➢ Stecken Sie den Verdampferkopf passend von unten in den Pod.

➢ Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.



Liquid einfüllen:

Ø 3mm

- *Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.*

- *Achten Sie stets darauf, dass der Pod ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.*
- *Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf die Kontakte gelangt.*
- *Lassen Sie den befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.*

➢ Ziehen Sie den Pod aus dem Akkuträger.

➢ Öffnen Sie die Silikonabdeckung des Pods.

➢ Füllen Sie Liquid durch die Öffnung in den Pod.

➢ Schließen Sie die Silikonabdeckung des Pods.

➢ Stecken Sie den Pod wieder in den Akkuträger.

⇨ Wiederholen Sie die Schritte, wenn der Pod leer ist.



5. BETRIEB

Gerät (ein-)ausschalten:

➢ Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Leistung einstellen:

➢ Drücken Sie die Einstelltaste „+", um die Leistungsausgabe zu erhöhen.

➢ Drücken Sie die Einstelltaste „-", um die Leistungsausgabe zu verringern.

Menü öffnen:

➢ Drücken Sie 3 Mal schnell hintereinander die Feuertaste, um in das Gerätemenü zu gelangen.

⇨ Sie haben die Auswahl zwischen "MODE", "THEME", "CLEAR PUFF", „LOCK/UNLOCK", „TIME" oder "EXIT".

➢ Wählen Sie mithilfe der Einstelltasten das gewünschte Menü und bestätigen Sie mit der Feuertaste, um weitere Einstellungen vorzunehmen und das Gerät einzustellen.

Gerät (ent-)sperren:

➢ Drücken und halten Sie gleichzeitig die beiden Einstelltasten („+") und („-") für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät zu (ent-)sperren.

Luftzufuhr anpassen:

- *Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.*

➢ Drehen Sie den Luftzufuhrkontrollring, um die Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzieren.

⇨ Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingezogen.

Dampfen:

- *Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.*

➢ Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.

➢ Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.

➢ Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.

6. REINIGUNG

Komponenten reinigen:

- *Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.*
- *Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit und Positionierung der Dichtungsringe.*

➢ Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.

➢ Reinigen Sie die Komponenten (nicht den Verdampferkopf) mit warmem Wasser oder in einem Ultraschallbad.

➢ Trocknen Sie die Komponenten gründlich, bevor Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Kit zusammensetzen" beschrieben, zusammensetzen.

7. INSTANDHALTUNG

- *Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Pod vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.*
- *Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten.*

Verdampferkopf wechseln:

- *Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Verdampferkopf austauschen.*

- *Wechseln Sie den Verdampferkopf bestenfalls nur dann, wenn der Pod leer ist und drehen Sie den Pod auf den Kopf.*
- *Lassen Sie nach dem Wechsel des Verdampferkopfes den erstmals befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.*

➢ Ziehen Sie den Pod aus dem Akkuträger.

➢ Ziehen Sie den Verdampferkopf aus dem Pod.

➢ Bereiten Sie einen neuen Verdampferkopf vor, indem Sie die Watte mit Liquid befeuchten, bis diese gleichmäßig glänzt.

➢ Stecken Sie den Verdampferkopf passend von unten in den Pod.

➢ Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.

Akkuzelle aufladen:

- *Von einer internen Aufladung wird generell abgeraten. Es wird empfohlen die Akkuzelle primär in entsprechenden Akkuladegeräten aufzuladen.*
- *Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2,0 A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.*

Externe Aufladung:

➢ Ziehen Sie die Akkuabdeckung des Gerätes weg, um das Gerät zu öffnen.

➢ Entnehmen Sie die Akkuzelle.

➢ Folgen Sie den Anweisungen des verwendeten Ladegeräts, um die Akkuzelle aufzuladen.



Interne Aufladung:

➢ Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

8. LAGERUNG

- Wenn Sie den Akkuträger von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie ihn aus und entnehmen Sie die Akkuzellen.
- Benutzen Sie den Pod von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, leeren Sie den Pod, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Pod.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verlieren Akkuzellen bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% ihrer Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, Akkuzellen mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Lagern und transportieren Sie die Akkuzellen immer in dafür vorgesehenen Akku-Schutzhüllen.
- Bewahren Sie die Produkte und die Akkuzellen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie spätestens nach einem halben Jahr neue Akkuzellen und entsorgen Sie die alten Akkuzellen ordnungsgemäß, um eine sichere Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.
- Wir empfehlen generell Akkuzellen von namhaften Herstellern, wie beispielsweise ENERCIG, zu verwenden.

9. ENTSORGUNG

- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

10. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:
Kompatibel mit allen Voopoo PnP X Pods, Verdampferköpfe, Leerpods

SMB®